


# HOLLYWOOD- SCHAUKEL


Relax




# MONTAGEANLEITUNG

# EINZELTEILE


Lehnenteil mit Ringschrauben 1x



Sitzteil 1x




Fußteil mit Ringschrauben 1x




# EINZELTEILE


Firstrahmen 1x




Querrohr 1x



Seitenteil rechts 1x




Seitenteil links 1x



# EINZELTEILE

Set Drahtseile mit Karabinern 2x



Innensechskantschraube  
M6 x 16 12x



Scheibe 6 12x




Scheibe 8 2x



Mutter M8 2x



Innensechskantschlüssel 1x




Ringschraube M8 4x



Abdeckkappe für Mutter 2x




Firstrahmen mit Seitenteilen verbinden



# MONTAGE

02


Querrohr montieren




Scheibe 6

Innensechskantschraube M6 x 16

Sitz mit Lehne und Fußteil verschrauben



Drahtseile einhängen




Längstes Seil  
muss vorne sein.

# MONTAGE

05

Sitz- und Lehnenrahmen an den Karabinern einhängen.



# HINWEIS

## wichtige Hinweise

- Tragfähigkeit
  - 3-Sitzer bis 270 kg
- Zur Vermeidung von Lackschäden Gestell gelegentlich mit handelsüblichen Lackpflegemitteln polieren
- Bei Nichtgebrauch Kissen abnehmen

## Empfehlenswertes Zubehör:

- Becherhalter
- Lackstift
- Gartenmöbelauflagen, passend zum Design der Hollywoodschaukel

Alle Rechte vorbehalten. Nachdruck, Vervielfältigung jeder Art, auch auszugsweise nur mit ausdrücklicher, schriftlicher Genehmigung der Urheber.

Angerer Freizeitmöbel GmbH

84543 Winhöring · Postfach 1220

Fax: 0 86 71 / 97 76 41

E-Mail: [ersatzteile@angerer-freizeitmoebel.de](mailto:ersatzteile@angerer-freizeitmoebel.de)

Web: [www.Angerer-Freizeitmoebel.de](http://www.Angerer-Freizeitmoebel.de)



Angerer Freizeitmöbel GmbH  
84543 Winhöring · Postfach 1220  
Fax: 0 86 71 / 97 76 41  
E-Mail: ersatzteile@angerer-freizeitmoebel.de  
Web: www.Angerer-Freizeitmoebel.de



MONTAGEANLEITUNG